

EASYPRINT SIR / 1712















DESCRIPTION

APPLICATION

- 1. *Impression et découpe*Préparer l'impression du motif en
 positif en suivant les instructions
 d'utilisation de l'imprimante.
- Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C).
- Utiliser le profil d'impression adéquat (par exemple, sur Roland, sélectionner Colorip ou Versawork, ensuite le profile GENERIC VINYL 1. Nous recommandons l'option MAX IMPACT).
- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.
- L'utilisation d'un application tape n'est pas obligatoire. Il est possible de transférer le motif à la main ou à l'aide d'un application tape polyester transparent. Ne pas utiliser d'application tape papier.
- Positionner et presser avec une presse SEFA le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 150°C / 20 secondes - pression moyenne.
- -Si vous avez utilisé un application tape, le retirer à chaud.

EPAISSEUR:



Vinyle blanc mat 190 microns.

SUPPORT: Polyester transparent

NORME: Oeko-Tex Label Standard 100 Class II



RECOMMANDÉ POUR

Coton • Textiles sublimés • Softshell • Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- → Attendre 24h avant le premier lavage
- --> Repasser à l'envers uniquement
- Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
- Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
- Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

LAVAGE

- Maximum 40° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Non
- Nettoyage à sec : Non

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-25°C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

