

# MAGICFLEX













### DESCRIPTION

## **APPLICATION**

- 1. Découper le matériel en mirroir avec une lame standard flex.
- 2. Echeniller l'excédent de matière.
- 3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C / 20 sec / pression moyenne.
- 4. Retirer le polyester à chaud.

**EPAISSEUR:** 



Polyuréthane gonflant

SUPPORT: Polyester adhésif transparent



## RECOMMANDE POUR

Coton • Polyester • Acrylique et fibres similaires

#### USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- --> Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement

#### **LAVAGE**

- Maximum 40° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs (javel...)
- Sèche-linge: Non
- Nettoyage à sec : Non

#### **STOCKAGE**

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

